

کد خطا	شرح خطا
E0	Communication status fault خطای وضعیت ارتباط
E1	Temperature sensor of Fridge chamber fault سنسور دما خطای محفظه یخچال
E2	Temperature sensor of Freezer chamber fault سنسور دما خطای محفظه فریزر
E3	Temperature sensor of Evaporator fault سنسور دما خطای اواپراتور
E4	Ambinet temperature sensor fault خطای سنسور دمای امبینت
E5	Defrost heater fault خطای بخاری یخ زدایی
E13	Temperature sensor of Ice maker fault سنسور دما خطای یخساز
E14	Ice maker heater fault خطای بخاری یخساز
E15	Ice maker fault خطای یخساز
E16	Flowmeter fault خطای فلومتر